

Bruk av Casa Genius ventilasjonsaggregat



Velg ventilasjonsmodus

Ventilasjonsaggregatets funksjoner styres automatisk. Brukeren velger ventilasjonsmodus eller lar automatikken styre ventilasjonen. Modus kan endres fra kontrollpanelet eller mobilappen ved å trykke på symbolet for ventilasjonsmodus.

Velg egnet ventilasjonsmodus:



HJEMME

Normal luftmengde. Brukes når det befinner seg personer i boligen.



BORTE

Lav luftmengde. Brukes når det ikke befinner seg noen i boligen.



FORSERING

Høy luftmengde. Brukes hvis ventilasjonsbehovet øker, for eksempel hvis det oppholder seg flere enn vanlig i boligen. Tiden er innstilt på 60 minutter. Turtallet går deretter over til Hjemme-modus.

Styre ventilasjonen med ukeprogrammering:



UKEPROGRAMMERING

Ventilasjonsmodus endres automatisk i henhold til ukeprogrammene. Du kan bruke Borte-modus for å spare energi på tider der boligen pleier å være tom, for eksempel på arbeidsdager.



Snarveier

Ønskede funksjoner kan legges til på hovedvisningen i kontrollpanelet eller appen med et trykk på -knappen.



PEISFUNKSJON

Bruk peisfunksjonen når du skal fyre.



STILLEGÅENDE MODUS

Denne funksjonen deaktiverer automatisk ventilasjonsforsering.



TILLUFTSTEMPERATURINNSTILLINGER

Endre innstillingene kun hvis tilluften føles for kald. Aggregatet kan ikke produsere luft som er kaldere enn uteluften uten tilbehør.



FORSERING AV SOMMERMODUS

Formålet med den automatiske forseringsfunksjonen er å ta vare på så mye som mulig av den kjølige nattluften om sommeren.



Overvåking av inneluft

Ventilasjonsaggregatet er utstyrt med RH-sensor som måler luftfuktigheten i avtrekksluften, automatisk instilling av luftmengde ut fra måleresultatet. A-symbolet og den grønne stolpen på måleren angir at ventilasjonen er forsert.

RH Fuktighet **35 %**




Med mobilappen er det mulig å se måleresultatene over en lengre periode.

Swegon CASA Genius-kontrollpanel GC-10



Swegon CASA App



Tilkoblingen trenger Genius-kontrollpanel for å fungere.

Kjøp filter



eManual



Filterbytte

For å opprettholde ventilasjonsaggregatets virkningsgrad skal filtrene byttes minst to ganger i året. Hvis det er mye støv i romluften eller mange forurensninger i uteluften, må filtrene byttes oftere. Det skal bare brukes filter fra Swegon eller likeverdig. Filter skal være i samme filterklasse som originalfilter.

Generelle anvisninger for CASA-kjøkkenheter



Velg ventilasjonsmodus

Kjøkkenheten kan brukes til å styre boligens ventilasjonsaggregat. Ventilasjonsaggregatets funksjoner styres automatisk. Brukeren velger ventilasjonsmodus eller lar automatikken styre ventilasjonen. Modusen kan endres med touch-knappen. Indikeringslampene dempes automatisk når hetten ikke brukes.

Velg egnet ventilasjonsmodus:

HJEMME

Normal luftmengde. Brukes når det befinner seg personer i boligen.

BORTE

Lav luftmengde. Brukes når det ikke befinner seg noen i boligen.

FORSERING

Høy luftmengde. Brukes hvis ventilasjonsbehovet øker, for eksempel hvis det oppholder seg flere enn vanlig i boligen. Tiden er innstilt på 60 minutter. Turtallet går deretter over til Hjemme-modus.

AUTOMATISK FORSERING

Ventilasjonsaggregatet er utstyrt med giver som måler inne-luften, og ventilasjonen forseres ved behov. Under automatisk forsering er forseringslampen dempet. Forseringen kan avbrytes ved et trykk på modusvalgknappen.



Matlagingsmodus

Trykk på matlagingsmodusen for å fjerne matos og damp via kjøkkenheten.

30 minutter

Et trykk.

60 minutter

To trykk.

120 minutter

Tre trykk.

10 timer i sommermodus

Hvis du holder knappen inntrykt, aktiveres sommermodus i 10 timer, noe som tillater at det kommer mer kjølig uteluft inn i leiligheten om natten. **Vær oppmerksom på at funksjonen ikke kan brukes i oppvarmingsesongen!**




Belysning

Slå på belysningen ved å trykke på knappen.

Belysningen kan reguleres ved et langt trykk på knappen. Lysstyrken blir da forandret. Med et nytt trykk på knappen endres lysstyrken i den andre retningen. Når lysstyrken har nådd riktig nivå, slipper du knappen og venter en stund til lampen blinker for å gi beskjed om at innstillingen er lagret.

Swegon CASA-kjøkkenheter



eManual



Instruksjonsvideo



Kjøp filter



Husk å bytte filtrene i ventilasjonsaggregatet to ganger i året!



Status for ventilasjonsaggregatet

Statusmeldingene for ventilasjonsaggregatet, som styres via kjøkkenheten, indikeres i henhold til følgende:

Servicepåminnelse

Alle lysdioder for modusvalg blinker. Innstilt serviceintervall for ventilasjonsaggregatet har løpt ut. Servicen bekreftes ved at modusvalgknappen holdes inntrykt i 5 sekunder.

Ventilasjonsaggregat slått av

Lysdioden for Borte-modusen blinker. Ventilasjonsaggregatet er slått av. Aggregatet kan startas ved å trykke på modusvalgknappen.

Funksjonsfeil

Alle lysdioder blinker. Det er en alvorlig feil i ventilasjonsaggregatet. Kontakt et autorisert serviceselskap.



Vedlikehold

Rengjør flatene på kjøkkenheten med en fuktig klut og mildt oppvaskmiddel. Ikke bruk slipende rengjørings- eller løsemidler.

Fettfiltrene bør rengjøres cirka to ganger i måneden, ved at de vaskes for hånd i varmt vann. Hvis de vaskes i oppvaskmaskin, kan overflatefargen på filtrene forandres.

Hvis filtrene ikke rengjøres regelmessig, kan fettansamlingen forårsake brannfare.

OBS! Det er ikke tillatt å flambere mat under kjøkkenheten.